

# Simply ECO2®

## Robust and durable dispensers with recycled materials

**057934/001**

**522 SENSOR**

Distributore di carta asciugamani

No Touch con sensore



La versione a batteria con sensore senza contatto consente di regolare la lunghezza della carta su tre diversi formati (S, M, L - 25, 30 e 35 cm) o di utilizzare una speciale modalità di erogazione automatica. Cambiare il meccanismo per passare dalla versione manuale a taglio dritto e quella a sensore, e vice versa è semplice.

- Chiusura a chiave
- Chiave permanente disponibile

- I supporti per la carta (yokes) possono essere regolati senza togliere l'apparecchio dalla parete.

- Finestre per il controllo del livello del prodotto di consumo



- Ecologico: prodotto con materiale riciclato e riciclabile
- Cartone completamente riciclato e sacchetti di plastica riciclata

- Igienico, non necessita di contatto manuale

- Controllo dei consumi, selezionando la lunghezza del servizio (S, M, L)
- Possibilità di avere sempre un foglio di carta in automatico dopo ogni servizio

- Dotato di livella a bolla per facile posizionamento
- I piedini in gomma sulla piastra posteriore assicurano la stabilità alla parete e riducono il rumore

### Dati generali

Colore	Bianco e grigio
Materiale	Fondo: ABS, 100% riciclato, Cover: PS Anti-shock 25% riciclato
Dimensioni prodotto	(LxPxA) 320 x 230 x 332 mm
Imballo	1 pezzo / cartone, 48 pezzi / pallet
Prodotto di consumo	Carta 1, 2 o 3 veli: max. Ø200 mm, largh. 180 – 220 mm
Batterie	4 x D size battery (Alkaline) - non inclusi



Anche disponibile come Simply ECO3®  
100% PP riciclato con fibre di legno

SCI-Services SA  
Switzerland

info@sci-services.ch  
www.sci-services.ch